


Руководство пользователя по снятию и установке воздушного фильтра

Шаг 1: Снятие и установка передней панели



Как показано на рисунке выше, снимите переднюю панель в направлении стрелок.

Шаг 2: Установка нового и снятие старого воздушного фильтра

A: Установка воздушного фильтра.

- A-1.** Вставьте воздушный фильтр в направлении стрелки, пропустив его под 1-е выступы с правой стороны передней панели.




Рисунок (A-1)

- A-2.** Продвните воздушный фильтр под 2-м и 3-м выступами, пока он не будет полностью вставлен в переднюю панель.




Рисунок (A-2)

B: Снятие воздушного фильтра

- B-1.** Надавите на выступающую часть фильтра в направлении стрелки, чтобы он вышел из установочных выступов передней панели.




Рисунок (B-1)

- B-2.** Вытяните воздушный фильтр в показанном стрелкой направлении, обратном установке.




Рисунок (B-2)

Примечание: регулярно (раз в 2-4 недели) проверяйте работу воздушного фильтра, очищайте или меняйте фильтр, исходя из его фактического состояния.